



Beheersen werkklimaat

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Om betreden van en werken in een warme ruimte mogelijk te maken, dient het werkklimaat beheerst te worden. Dit kan met de volgende middelen:

- Afschermen bronnen met stralingswarmte
De warmte aan de bron beperken met behulp van isolerende en reflecterende schermen: de wanden van ovens isoleren.
- Bevorderen luchtcirculatie, door ventilatie
Afkoelen ruimte voorafgaand aan betreding.
Ruimte ventileren voor betreding. Zie voorbeeld [procedure van spoelen van composteerhallen](#) ^[1]. In warme ruimtes, zoals ovens, zijn pas ventilatoren aan te brengen als de temperatuur lager is dan 35°C.
- Veilig stellen installatie
Daarbij gaat het erom dat apparaten die uit moeten zijn, uitgeschakeld blijven.

Voor het veilig betreden van ruimte met hittebelasting wordt een [protocol](#) ^[2] opgesteld.

Beoogd effect

Doel van deze maatregel is de temperatuur zo laag te krijgen dat werken mogelijk wordt en blijft.

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beheersen-werkklimaat>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-procedure-spoelen-van-hallen>

[2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-protocol-veilig-betreden-composteerhal>