



Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E

RI&E ^[1]

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Wettelijke verplichting

Beschrijving van de maatregel

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico's bij het werken op hoogte te worden beoordeeld. Bij het inventariseren van situaties waarin gevaren bestaan werken op hoogte, wordt ondermeer gelet op het vermijden van het werken op hoogte, het aanbrengen van een vaste voorziening zoals een loopbordes en voorziening voor glasbewassing, het gebruik van het soort arbeidsmiddel zoals platforms, steigers en hoogwerkers, en het gebruik van een collectief valbeveiligingssysteem. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden zoals glasbewassing beschouwd. Als voor werken op hoogte geen restrisico's bestaan, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Maatregelen

In de beoordeling van het voorkomen van valgevaar is preventie hoofdpunt. Daarom mogen onbevoegden geen gevaar lopen door het instellen van een toegangsverbod. Voorkeur verdienen technische maatregelen die werken op hoogte en ergens op klimmen voorkomen. Afhankelijk van de te verrichten handeling worden bijbehorende maatregelen beschreven.

Als werken op hoogte niet kan worden vermeden, komt het gebruik van effectieve, collectieve voorzieningen voor valbeveiliging als eerste in aanmerking; als dat niet mogelijk is wordt op de tweede plaats persoonlijke valbeveiliging voorgeschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over werken op hoogte en geven werkinstructie bij afnetten (op hoogte) worden altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht welke maatregelen de werkgever heeft genomen en wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Noot: Hoogwerk toegangstechniek

Personen mogen een werkplatform alleen betreden of verlaten op de toegangsposities op de grond of op het hoogwerkerchassis. In de praktijk leidt dit tot een uitstapverbod op hoogte. Onder de voorwaarden van een nauwkeurige en grondige risico-analyse voor de veiligste bereikbaarheid en als onderdeel van een officieel noodreddingsplan - conform de nadere beschrijving door IPAF ^[2] - staat de afvalbranche in uitzonderingsgevallen een locatiespecifieke uitzondering toe. Bovendien moet het opdrachtgevende afvalbedrijf per project vooraf expliciete toestemming afgeven voor de specifieke taak of handeling "platform verlaten" bij het gebruik van de hoogwerker. Daarmee is het goedkeuren van routinematige uitzonderingen nimmer toegestaan.

Beoogd effect

Met deze wettelijke verplichting maatregel wordt beoogd te borgen dat gevaren en risico's bij het werken op hoogte worden voorkomen en bij hoogteverschil veilige werkmethoden voorhanden zijn.

Meer informatie

- IPAF [brochure Hoogwerk toegangstechniek](#) ^[3]

Wet- en regelgeving

Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-werken-op-hoogte-en-maatregelen-in-rie>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/rie>

[2] <https://www.ipaf.org/nl/resource-library/e2-verlaat-het-platform-niet-op-hoogte>

[3] https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/e2_verlaat_het_platform_niet_op_hoogte_te-1099-1221-2-nl.pdf